

Prestigio[®]

SOLUTIONS

Mini kompiuteris

Modelis: PSMPC100_8256W



Įrengimo ir naudojimo instrukcija

Versija 1.0.1 | 2025 m. birželio mėn.

Įvadas

Mini kompiuteris PSMPC100_8256W (toliau – mini kompiuteris, įrenginys) skirtas dirbti su programine įranga, kurti ir apdoroti duomenis. Šiame vadove pateikiamas išsamus įrenginio aprašymas, taip pat jo diegimo, naudojimo instrukcijos. Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykite jį prieinamoje vietoje, kad galėtumėte su juo susipažinti ateityje.

Autorinės teisės

Autorių teisės © ASBISC Enterprises PLC. Visos teisės saugomos.

Prestigio Solutions® yra registruotas prekės ženklas, priklausantis ASBIS GROUP OF COMPANIES (toliau – ASBISC). Visi kiti panašūs prekių ženklai ir jų pavadinimai, logotipai bei kiti simboliai yra atitinkamų savininkų nuosavybė *.

Medžiaga, pateikta „Prestigio Solutions“ pavadinimu® ir esanti šiame vadove, yra saugoma pagal tarptautinius ir vietos įstatymus, įskaitant autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymus.

Bet koks šiame dokumente pateiktos medžiagos (visos ar jos dalies) atgaminimas, kopijavimas, skelbimas, tolesnis platinimas ar viešas rodymas galimas tik gavus aiškų raštišką autorių teisių turėtojo leidimą.

Bet koks neleistinas šiame vadove pateiktos medžiagos naudojimas gali užtraukti civilinę atsakomybę ir baudžiamąjį kaltininko persekiojimą pagal galiojančius įstatymus.

Visos šiame dokumente esančios nuorodos į kitas įmones, prekių ženklus ir įrangą yra skirtos tik prietaisų veikimo paaiškinimui ir aprašymui ir nepažeidžia jokių asmenų intelektualinės nuosavybės teisių.

Informacija gali būti kartais keičiama iš anksto nepranešus naudotojams. Naujausią informaciją ir išsamius prietaisų aprašymus, taip pat prijungimo procesą, sertifikatus ir informaciją apie įmones, kurios priima kokybės pretenzijas ir garantinio aptarnavimo užklausas, rasite adresu: **prestigio-solutions.com**.

* "Windows" yra registruotas "Microsoft Corporation" prekės ženklas, "Intel" yra registruotas "Intel Corporation" prekės ženklas; **HDMI, HDMI didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja**, HDMI prekės ženklas ir **HDMI** logotipas yra "HDMI Licensing Administrator, Inc." prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai.

Atsakomybė ir techninė pagalba

Šis dokumentas parengtas laikantis visų būtinų reikalavimų, jame pateikiama išsami, išsami ir suprantama informacija apie įrenginio montavimą, konfigūravimą ir veikimą. Informacija yra aktuali dokumente nurodytą datą.

Griežtas šiame vadove pateiktų rekomendacijų laikymasis yra pagrindinė teisingo, patikimo ir saugaus prietaiso veikimo sąlyga.

Šis vadovas, taip pat greito naudojimo vadovas yra neatskiriama prietaiso dalis ir visada turi būti naudotojui prieinami kaip informaciniai dokumentai.

Gamintojas pasilieka teisę modifikuoti prietaisą ir keisti bei papildyti šį dokumentą iš anksto nepranešęs naudotojui. Gamintojas neatsako už jokiais neigiamas pasekmes, atsiradusias dėl pasenusios šio dokumento versijos naudojimo, taip pat už bet kokias galimas technines ar spausdinimo klaidas ar praleidimus, taip pat už bet kokią atsitiktinę ar netiesioginę žalą, kuri gali atsirasti dėl šio dokumento perdavimo trečiosioms šalims ar netinkamo prietaiso naudojimo.

Gamintojas nesuteikia jokių garantijų dėl šiame dokumente pateiktos medžiagos, įskaitant, bet neapsiribojant, tinkamumo parduoti ir tinkamumo tam tikram tikslui.

Esant bet kokiems šio dokumento kalbinių versijų neatitikimams, pirmenybė teikiama šio vadovo versijai rusų kalba.

Visais techniniais klausimais kreipkitės į vietinį įgaliotąjį „Prestigio Solutions“ atstovą® arba į Techninės pagalbos skyrių, naudodami kontaktinę formą svetainėje **prestigio-solutions.com**.

Dažniausiai pasitaikančios problemos aprašytos šio dokumento 7 skyriuje „Galimų problemų šalinimas“ ir **svetainėje prestigio-solutions.com**, iš kurios taip pat galite atsisiųsti naujausią šio vadovo versiją.

Atitikties standartams

Šis prietaisas atitinka taikomus saugos reikalavimus.



Prietaisas turi CE sertifikatą ir atitinka šių Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus:

- Direktyva 2014/53/ES dėl radijo ryšio įrenginių;
- Direktyvos 2009/125/ES dėl energiją vartojančių gaminių aplinkosaugos reikalavimų.

RoHS

Prietaisas atitinka direktyvų 2011/65/ES ir 2015/863 dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektroninėje ir elektros įrangoje apribojimo (RoHS) reikalavimus.



Prietaisas išlaikė visas Muitų sąjungos techniniuose reglamentuose nustatytas vertinimo procedūras ir atitinka Muitų sąjungos šalių normas.



Ukrainos nacionalinis atitikties ženklas, nurodantis, kad prietaisas atitinka visus privalomus techninius reglamentus.



Prietaisas atitinka UKCA ženklinimo reikalavimus, būtinus parduodant prietaisą Jungtinėje Karalystėje.



Šie simboliai reiškia, kad šalindami prietaisą privalote laikytis Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) taisyklių. Taisyklėse reikalaujama, kad prietaisas, jo baterijos ir akumuliatoriai bei elektriniai ir elektroniniai priedai pasibaigus jų naudojimo laikui būtų šalinami atskirai. Prietaiso negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, nes tai pakenks aplinkai. Norėdami atsikratyti prietaiso, grąžinkite jį į pardavimo vietą arba nuneškite į vietinį perdirbimo centrą. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip perdirbti šį prietaisą, teiraukitės vietinės komunalinių atliekų tvarkymo tarnybos.

	AE	AZ	BA	BG	CY	CZ	EE	GE	GR	HR	HU	KZ
	LT	LV	MD	PL	RO	RS	SA	SI	SK	UA	UZ	

Supaprastinta atitikties deklaracija

ASBISC pareiškia, kad prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: **prestigio-solutions.com/documents/psmpc100-ce-rohs**.

Apribojimai ir įspėjimai

Prieš montuodami ir naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šiame dokumento skyriuje pateiktą informaciją.

Įspėjamieji simboliai ir ženklai



Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose



Saugokite nuo drėgmės, laikykite tik sausoje vietoje



Ekologinio pakuotės ženklinimo simbolis, nurodantis, kad pakuotę galima perdirbti



Pakuotės medžiaga - gofruotas kartonas



Įrenginio pakuotę galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis



Trapios prekės. Sugadinimo rizika dėl stipraus mechaninio poveikio



Bendrasis įspėjamasis ženklas



Prieš naudodami prietaisą susipažinkite su naudotojo vadovu

Saugaus naudojimo taisyklės

Prieš naudodami prietaisą, turėtumėte atidžiai perskaityti šiame dokumento skyriuje pateiktą informaciją.

Norėdami užtikrinti tinkamą ir saugų mini kompiuterio ir priedų naudojimą, privalote laikytis šiame vadove pateiktų nurodymų ir saugos taisyklių.

Prietaisas skirtas naudoti suaugusiems ir jaunesniems nei 6 metų vaikams (prižiūrint asmenims, atsakingiems už jų saugumą).

Prietaisas neskirtas naudoti asmenims, kurių fiziniai, protiniai ar intelektualiniai gebėjimai yra riboti, neturintiems patirties ar žinių, nebent jie buvo instruktuoti, kaip naudotis minikompiuteriu, arba prižiūrimi asmens, atsakingo už jų saugumą.

Prieš minėtiems asmenims pradedant naudoti prietaisą, įsitikinkite, kad jie yra supažindinti su saugaus prietaiso naudojimo sąlygomis ir įspėjimais, susijusiais su saugiu maitinimo šaltinių naudojimu. Be to, prietaiso operacinėje sistemoje numatytos papildomos funkcijos, palengvinančios naudojimąsi prietaisu (daugiau informacijos žr. support.microsoft.com/lt-LT/accessibility).

Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, padarytą netinkamai naudojant įrenginius.

Prietaisą naudokite tik buitiniomis sąlygomis ir taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Nesilaikant šiame dokumente pateiktų naudojimo instrukcijų, gali būti padaryta žala jūsų sveikatai ar turtui.

DĖMESIO! šiame dokumente pateikti įspėjimai, atsargumo priemonės ir nurodymai gali neapimti visų galimų pavojingų situacijų. Naudodamiesi prietaisu turėtumėte vadovautis sveiku protu.

Laikykitės toliau pateiktų nurodymų:

Įrengimas

- prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose, biuruose ir kitoje panašioje aplinkoje;
- Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose yra dideli temperatūros svyravimai, didelė drėgmė arba kur dulkės, vandens pūsiai, lašai ar kondensatas gali patekti ant prietaiso, kad išvengtumėte gaisro, trumpojo jungimo ir (arba) elektros smūgio. Prietaisas nėra atsparus vandeniui, neleiskite skysčiams liestis su prietaisu;
- Nedėkite prietaiso šalia atviros liepsnos, karštų paviršių ar šildymo prietaisų. Nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose ar kituose galimuose šilumos šaltiniuose;
- priešgaisrinės saugos sumetimais nenaudokite prietaiso patalpoje, kurioje yra degių medžiagų garų.

Prijungimas

- prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad techniniuose dokumentuose nurodyta vardinė įtampa atitinka tinklo įtampą;
- prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad ant jo nėra apsauginės plėvelės ir kad jis sumontuotas pagal instrukcijas;

- prijunkite mini kompiuterį prie elektros tinklo naudodami nuimamą kabelį su kištuku, atitinkančiu jūsų šalies standartinius kištukinius lizdus, ir pakuotėje esantį maitinimo adapterį. Nenaudokite trečiųjų šalių įrenginių ar gamintojų maitinimo adapterių;
- Prietaisą prijunkite tik prie įžeminto kištukinio lizdo. **Nenaudokite ilgintuvo.**

Veikimas

- Laikykitės gamintojo nurodytų prietaiso darbo temperatūros sąlygų;
- naudokite originalius priedus ir sertifikuotus periferinius kabelius;
- periferinių įrenginių prijungimo kabelius dėkite tokiose vietose, kur nėra netyčinio išorinio poveikio pavojaus. Nespauskite ir nespauskite kabelių;
- Nenaudokite pažeistų ar improvizuotų kabelių;
- kabelius jungti ir atjungti tik tada, kai minikompiuterio maitinimo šaltinis yra išjungtas;
- kad išjungę įrenginį jo nepažeistumėte, prieš vėl įjungdami maitinimo šaltinį palaukite bent 30 sekundžių;
- minikompiuterio jungtis naudokite tik pagal paskirtį;
- į prietaiso jungtis neįkiškite pašalinių daiktų ir jungdami nenaudokite jėgos - tai gali pažeisti jungtis.
- Kad išvengtumėte pažeidimų, nemeskite įrenginio ir jo nemuškite;
- nedarykite jokių prietaiso ar jo komponentų pakeitimų;
- nenaudokite pridėamo maitinimo adapterio trečiųjų šalių įrenginiams maitinti ar įkrauti;
- nenaudokite trečiųjų šalių įrenginių maitinimo adapterių;
- neuždenkite prietaiso ventiliacijos angų, kad neperkaistų;
- laikykite prietaisą, priedus ir pakuotę vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte smulkių dalių praradimo, užspringimo ir susižalojimo.

Priežiūra

- reguliariai tikrinkite, ar prietaiso korpusas ir jungtys nėra susidėvėję, pažeisti, pažeisti korozijos, ir laiku atlikite techninę priežiūrą;
- prietaiso korpusui valyti naudokite sausą, minkštą, pūkelių nepaliekančią šluostę. Prietaisą valykite tik jį išjungę ir atjungę nuo maitinimo šaltinio. Neatidarykite prietaiso korpuso;
- valymui nenaudokite vandens, agresyvių ploviklių ar abrazyvinių medžiagų;
- išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo žaibo audros metu;
- prietaiso viduje gali susidaryti kondensatas, kai jis perkeliamas iš žemos temperatūros aplinkos į šiltą vietą. Tokiu atveju neįjunkite įrenginio bent 24 valandas, kad kondensatas natūraliai išgaruotų;
- jei pastebėjote bet kokį gedimą, įskaitant dūmus, triukšmą ar kvapą, kai prietaisas veikia, nedelsdami nustokite naudotis prietaisu ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą;
- prietaisą ir jo sudedamąsias dalis turi taisyti tik techninės priežiūros centro specialistas. Nebandykite prietaiso remontuoti patys.

Prietaisą galima remontuoti tik įgaliotose techninės priežiūros centruose (žr. **prestigio-solutions.com**).

Jei naudojantis prietaisu kyla problemų ar klausimų, prieš grąžindami prietaisą pardavėjui, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą. Norėdami tai padaryti, užpildykite formą, esančią **prestigio-solutions.com** pagrindinio puslapio apačioje.

Turinys

Įvadas	3
Autorinės teisės	3
Atsakomybė ir techninė pagalba	4
Atitiktis standartams	5
Supaprastinta atitikties deklaracija	6
Apribojimai ir įspėjimai	6
Įspėjamieji simboliai ir ženklai	6
Saugaus naudojimo taisyklės	7
1 Bendras aprašymas ir charakteristikos	11
1.1 Įrenginio aprašymas ir paskirtis	11
1.2 Techninės specifikacijos	13
1.3 Pristatymo komplektas	16
1.4 Elektros lizdų ir kištukų tipai	17
1.5 Pakuotė ir ženklavimas	17
2 Paruošimas darbui ir eksploatacija	18
2.1 Pasirengimas darbui	18
2.2 Minikompiuterio montavimas	18
2.3 Atminties kortelės diegimas	22
2.4 Įrenginių prijungimas	22
2.4.1 Laidinė jungtis	24
2.4.2 Belaidis ryšys	26
2.5. Mini kompiuterio nustatymas	26
2.6 Veikimas	27
2.6.1 Mini kompiuterio valdymas, kai jis prijungtas prie interaktyviojo skydelio	27
2.6.2 Mini kompiuterio valdymas prijungus periferinius įrenginius	28
4 Garantija	30
4.1. Garantinio aptarnavimo procedūra	30
4.2 Atsakomybės apribojimas	30
5 Laikymo, vežimo ir šalinimo taisyklės	32
6 Kita informacija	33
7 Galimų gedimų šalinimas	34
8 Žodynėlis	35

Paveikslai ir lentelės

Paveikslas 1 – Išorinis įrenginio vaizdas	11
Paveikslas 2 – Konstrukcijos elementai	12
Paveikslas 3 – Pristatymo rinkinys	16
Paveikslas 4 – mini kompiuterio padėjimo ant stalo pavyzdys	18
Paveikslas 5 – Kabelio prijungimas prie adapterio	19
Paveikslas 6 – Adapterio ir periferinių įrenginių prijungimas	20
Paveikslas 7 – varžtų montavimas į minikompiuterį	20
Paveikslas 8 – VESA montavimo plokštės montavimas prie monitoriaus	21
Paveikslas 9 – Mini kompiuterio montavimas prie monitoriaus	21
Paveikslas 10 – Atminties kortelės įdėjimas	22

Paveikslas 11 – Signalo šaltinio pasirinkimas	27
Lentelė 1 – Konstrukciniai elementai	13
Lentelė 2 – Pagrindinės specifikacijos mini kompiuteris	13
Lentelė 3 – Dydis ir svoris	17
Lentelė 4 – mini kompiuterio jungtys ir jų paskirtis	22
Lentelė 5 – Simboliai, naudojami veiksams apibūdinti prijungiant įrenginius.....	23
Lentelė 6 – Maitinimo mygtuko indikacija.....	26
Lentelė 7 – Galimi gedimai ir jų šalinimo būdai	34

1 Bendras aprašymas ir charakteristikos

1.1 Įrenginio aprašymas ir paskirtis

Mini kompiuteris PSMPC100_8256W yra kompaktiškas kompiuteris, skirtas dirbti su programine įranga, kurti ir apdoroti duomenis bei atlikti įvairias užduotis įvairiose srityse. Mini kompiuteris turi jungčių rinkinį, skirtą įvairiems išoriniams (periferiniams) įrenginiams prijungti, ir lizdą TF/microSD kortelei.

DĖMESIO! Į šį įrenginį galima įdėti tik TF/microSD korteles (SDHC/SDXC, 10 klasės, iki 512 GB).


Palaiko belaidį „Wi-Fi“ interneto ryšį ir susiejimą su išoriniais įrenginiais per BT. Prietaisas valdomas klaviatūra ir pele (į komplektą neįeina).

Mini kompiuterį galima montuoti ant lygaus horizontalaus paviršiaus (pvz., stalo) arba ant galinės monitoriaus pusės (jei yra VESA standarto montavimo skylės).




Paveikslas 1 – Išorinis įrenginio vaizdas


A – Vaizdas iš priekio




B – Galinis vaizdas



C – dešinės pusės vaizdas



D – Vaizdas iš apačios



Paveikslas 2 – Konstrukcijos elementai

Lentelė 1 – Konstrukciniai elementai

№	Elementas	Paskirtis
1	Ventiliacijos angos	Šilumos išsklaidymas prietaisui veikiant
2	Maitinimo mygtukas	Įrenginio įjungimas ir išjungimas
3	TF/microSD kortelės lizdas	TF/microSD kortelės įdėjimas ir keitimasis duomenimis
4	Kombinuota jungtis 3,5 mm jungtis	Analoginio garso perdavimui į išorinius įrenginius
5	USB (C) 3.2 jungtis su PD (IN/OUT)	Išorinių įrenginių maitinimas ir įkrovimas, keitimasis duomenimis su išoriniais įrenginiais
6	USB (C) 2.0 (OUT) jungtis	
7	LAN jungtis	Tinklo ryšys
8	DC IN maitinimo jungtis	Mikrokompiuterio maitinimo iš adapterio jungtis
9	HDMI OUT jungtis	Vaizdo išvestis
10	USB (A) 3.2 jungtis	Keitimasis duomenimis su išoriniais įrenginiais
11	Ventiliacijos grotelės	Apsaugo vidinius minikompiuterio komponentus. Prieiga prie jų remonto atveju *
12	Montavimo skylės	VESA montavimo plokštės montavimas
13	Kojos	Užtikrina stabilų įrenginio padėtį ant horizontalių paviršių

1.2 Techninės specifikacijos

Lentelė 2 – Pagrindinės specifikacijos mini kompiuteris

Parametras	Vertė
Maitinimo šaltinis	
Įrenginys	Įvestis 19,0 V / 3,42 A (nuolatinė srovė), 60,0 W (maks.) (budėjimo režimas ≤ 0,5 W); USB (C) 3.2 c PD** (×1) – įvestis 20,0 V / 3,0 A (nuolatinė srovė), 60,0 W (maks.); išvestis 5,0 V / 0,9 A (nuolatinė srovė), 5,0 W (maks.). USB (C) 2.0 (×1) – išėjimas 5,0 V / 0,9 A (nuolatinė srovė), 5,0 W (maks.). USB (A) (×5) – išėjimas 5,0 V / 0,9 A (nuolatinė srovė), 5,0 W (maks.)
Maitinimo adapteris	Įėjimas 100–240 V / 0,8 A (AC), 50/60 Hz; išėjimas 19,0 V / 3,42 A (nuolatinė srovė), 60,0 W

* Remonto darbus gali atlikti tik įgalioti techninės priežiūros centrai (žr. skyrius „Saugos priemonės“ ir „Garantija“).

** Žr. 8 skyrių „Žodynėlis“.

Parametras	Vertė
Akumuliatorius *	
Tipas	Neišimamas, CR2032–T (Li/MnO ₂)
Talpa	220 mAh
Įtampa	3,0 B
Prijungimo sąsajos	
AUDIO IŠĖJIMAS	1 (3,5 mm kombinuotoji jungtis)
HDMI IŠVADA	2
LAN	1
A tipo 3.2 Gen 1 USB	5
C tipo 3.2 USB su PD	1
C tipo 2.0 USB	1
TF/microSD kortelės lizdas	1 (ne daugiau kaip 512 GB)
Tinklo specifikacijos	
LAN	10/100/1000 Mbps
Wi-Fi	„Wi-Fi“ 2,4/5 GHz; 19,9/22,7 dBm (97,72/186,21 mW)
BT	BT 5.2: BDR/EDR (E.I.R.P. ≤ 14,0 dBm / 25,12 mW), BLE (E.I.R.P. 9,9 dBm / 9,77 mW)
Techninės įrangos specifikacijos	
Procesorius	„Intel N150“ 3,6 GHz (4 branduoliai)
Grafinis procesorius	„Intel® UHD Graphics“, 24 ES, 750 MHz
OPERATYVIOJI ATMINTIS	DDR4, 8 GB (maks. 16 GB), 3200 MHz
Vidinė atmintis	SSD, 256 GB (maks. 2 TB)
BIOS	AMI 2.22.1287
Aušinimas	Aušinimas: pasyvus (radiatorius)
Triukšmo lygis (1 m atstumu):	≤ 45 dB
Programinė įranga	
Operacinė sistema	„Windows 11
Garso kodekas	Realtek ALC269-VC3
Iš anksto įdiegtos programos	DISPL grotuvas, OfficeSuite, Prestigio mTeacher, AnyDesk
Fizinės savybės	
Medžiaga	ABS plastikas, neatsparus vandeniui




* Prireikus akumuliatorių gali pakeisti **tik** įgaliotasis "Prestigio Solutions" techninės priežiūros centras®

Parametras	Vertė
Spalva	Juoda
Dydis (D×Š×V) (mm)	116×116×32
Grynasis svoris (g)	275
Veikimo sąlygos	0...+40 °C temperatūra Santykinis drėgnumas 10–90 % (nekondensuojantis)
Laikymo sąlygos	Temperatūra –20...+85 °C Santykinė drėgmė 5–95 % (be kondensato)
Garantinis laikotarpis	3 metai, jei vietos teisės aktuose nenumatyta kitaip (žr. prestigio-solutions.com/warranty)
Eksplotavimo trukmė	3 metai


1.3 Pristatymo komplektas

Mini kompiuteris PSMPC100_8256W tiekiamas su toliau nurodytais prietaisais ir priedais:

1. maitinimo adapteris (1 vnt.) su nuimamais laidais (2 vnt.).
2. PSMPC100_8256W mini kompiuteris (1 vnt.).
3. VESA tvirtinimo plokštė (1 vnt.).
4. Montavimo varžtai (6 vnt.).
5. Trumpasis pradžios vadovas (1 vnt.).




E/F




G

1



2



3



x6

4




5

Paveikslas 3 – Pristatymo rinkinys

1.4 Elektros lizdų ir kištukų tipai

Kadangi elektros lizdų standartai įvairiose šalyse skiriasi, priklausomai nuo šalies, kurioje parduodamas įrenginys, yra tik du minikompiuterio PSMPC100_8256W maitinimo adapterio variantai.



1.5 Pakuotė ir ženklėjimas

Mini kompiuteris PSMPC100_8256W tiekiamas atskiroje kartoninėje pakuotėje, kurioje nurodytas visas pavadinimas ir etiketė, pagrindinės techninės specifikacijos, taip pat pagaminimo data ir informacija apie gamintoją bei importuotoją.

Lentelė 3 – Dydis ir svoris

Dydis (D×Š×V) (mm)	116× 116×32
Pakuotės dydis (D×Š×V) (mm)	214×175×106
Grynasis svoris (kg)	0,28
Bendrasis svoris (kg)	1,21

2 Paruošimas darbui ir eksploatacija

2.1 Pasirengimas darbui


DĖMESIO! prieš montuodami ir vėliau eksploatuodami prietaisą perskaitykite informaciją, pateiktą poskyryje "Saugos instrukcijos",.

1. Išimkite minikompiuterį ir priedus iš dėžės.
2. Pašalinkite visą pakavimo medžiagą.
3. Patikrinkite, ar minikompiuteris ir priedai neturi matomų pažeidimų (įtrūkimų, mechaninių pažeidimų, įplėšimų). Jei tokių defektų ar kitų problemų, trukdančių normaliam minikompiuterio veikimui, yra, kreipkitės į įgaliootąjį techninės priežiūros centrą.

2.2 Minikompiuterio montavimas


A. Pastatykite jį ant lygaus horizontalaus paviršiaus (stalo ir pan.).

1 veiksmas. Pastatykite minikompiuterį taip, kad jums būtų patogų, laikydamiesi saugos taisyklių (žr. "Saugaus naudojimo,, poskyrį pirmiau).



Paveikslas 4 – mini kompiuterio padėjimo ant stalo pavyzdys

2 veiksmas. Prijunkite nuimamąjį kabelį su reikiamu kištuku prie maitinimo adapterio pagal naudojamo lizdo tipą (E/F arba G), taip pat periferinius įrenginius, reikalingus jūsų užduotims atlikti (žr. 2.4 skirsnį "Įrenginių prijungimas,, toliau).




Paveikslas 5 – Kabelio prijungimas prie adapterio

Įsitikinkite, kad kabelio kištukas iki galo įkištas į adapterio jungtį.

PASTABA. Mini kompiuterį prie maitinimo šaltinio taip pat galima prijungti naudojant USB (C)/USB (C) kabelį su PD (nepriedamas) per USB (C) 3.2 jungtį su PD (žr. 2 pav., **A-5**). Pavyzdžiui, kaip maitinimo šaltinį galima naudoti monitorių, interaktyvųjį skydelį * arba tinkamą USB (C) maitinimo adapterį (nepateikiamas). Naudojamas maitinimo kabelis turi atitikti šias specifikacijas: USB PD 3.0 palaikymas, 20,0 V, 60,0 W (min.). Naudojamas maitinimo adapteris turi atitikti šiuos išvesties parametrus: USB PD 3.0 palaikymas, 20,0 V / 3,0 A (nuolatinė srovė), 60,0 W (min.).

* Žr. 8 skyrių „Žodynėlis“




Paveikslas 6 – Adapterio ir periferinių įrenginių prijungimas

PASTABA: JEI NORITE, KAD ADAPTERIS BŪTŲ PRIJUNGTA PRIE KOMPIUTERIO, ŽR. Periferiniai įrenginiai į tiekimo apimtį neįtraukti.

B. Pritvirtinkite prie monitoriaus galinės dalies naudodami montavimo varžtus ir VESA montavimo plokštelę *.

DĖMESIO! Įsitikinkite, kad naudojamo monitoriaus galinėje pusėje yra montavimo skylės, skirtos VESA standarto montavimui (galimos VESA parinktys: 75 × 75 mm ir 100 × 100 mm). Montavimui reikalingas kryžminis atsuktuvus (nepriedamas).


1 veiksmas. Į mini kompiuterio apačioje esančias skylės įsukite 2 montavimo varžtus.



Paveikslas 7 – varžtų montavimas į minikompiuterį.


* Žr. 8 skyrių „Žodynėlis“

2 veiksmas. 4 montavimo varžtais prisukite VESA montavimo plokštę prie monitoriaus galinėje dalyje esančių skylių. Išsikišusios plokštelės dalys turi būti monitoriaus šone.



Paveikslas 8 – VESA montavimo plokštės montavimas prie monitoriaus

3 veiksmas. Sumontuokite mini kompiuterį sulygiuodami prie mini kompiuterio pritvirtintų varžtų galvutes su skylėmis VESA montavimo plokštelėje.




Paveikslas 9 – Mini kompiuterio montavimas prie monitoriaus

4 veiksmas. Prijunkite maitinimo adapterį su kabeliu prie minikompiuterio, taip pat periferinius įrenginius, reikalingus užduotims atlikti (žr. 2.4 Įrenginių prijungimas toliau).

PASTABA. Periferiniai įrenginiai į pristatymo apimtį neįeina.

2.3 Atminties kortelės diegimas

Įdėkite minikompiuterį vienu iš pirmiau nurodytų būdų. Jei reikia, iš anksto įdėkite TF/microSD atminties kortelę į lizdą spausdami kortelę, kol ji užsifiksuos. Kortelė išstumiama ją paspaudus dar kartą. Būtinai laikykitės tinkamos kortelės orientacijos (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).



Paveikslas 10 – Atminties kortelės įdėjimas

Kad įdiegimas būtų tinkamas ir saugus, įsitikinkite, kad:

- minikompiuterio maitinimo šaltinis yra išjungtas;
- minikompiuteris yra stabilioje padėtyje.

PASTABA. TF/microSD atminties kortelė į pristatymo apimtį neįeina.

2.4 Įrenginių prijungimas

Ant minikompiuterio korpuso yra daug įvairių jungčių, skirtų sąsajoms su įvairiais įrenginiais. Taip pat galimas belaidis įrenginių prijungimas.

Lentelė 4 – mini kompiuterio jungtys ir jų paskirtis







Įrenginys	Jungtis	Paskirtis
Monitorius, interaktyvusis skydelis	HDMI OUT	Vaizdo išvestis
Maršrutizatorius	LAN	Tinklo ryšys
Garso įrenginiai (ausinės, garsiakalbiai ir kt.)	Kombinuota jungtis 3,5 mm	Garso priėmimas ir (arba) perdavimas
Periferiniai įrenginiai (klaviatūra, pelė, interneto kamera ir kt.)	USB (A), USB (C)	Keitimasis duomenimis, minikompiuterio valdymas, prietaisų maitinimas ir įkrovimas

DĖMESIO! Siekdami užtikrinti savo saugumą ir apsaugoti įrenginį, neįjunkite minikompiuterio ir prijungtų įrenginių maitinimo prieš prijungdami kabelius.

PASTABA. Įrenginių prijungimo kabeliai į pristatymo apimtį neįeina.

Išorinius įrenginius prijunkite pagal minikompiuterio jungčių paskirtį.

Lentelė 5 – Simboliai, naudojami veiksams apibūdinti prijungiant įrenginius

Prijungiami įrenginiai			
	Mobilieji įrenginiai (išmanusis telefonas, planšetinis kompiuteris)		Išoriniai garso išvesties įrenginiai (ausinės, garsiakalbiai)
	Išorinis monitorius		Tinklo maršrutizatorius
	Interaktyvus skydelis		Ryšio įrenginys (garsiakalbis)
	Išorinis duomenų saugojimo įrenginys		Įvesties įrenginiai (klaviatūra, pelė)
Perduodamas signalas			
	Signalų perdavimo kryptis tarp prietaisų, kai jie prijungti laidais (išeinantis, įeinantis, dvipusis perdavimas)		
	Signalų perdavimo kryptys tarp prietaisų, kai jie prijungti belaidžiu ryšiu (išeinantis, įeinantis, dvipusis perdavimas)		

	Failų perdavimas apdorojimui ir saugojimui
	Skaitmeninis garsas
	Skaitmeninis vaizdo signalas
	Analoginis garso signalas
	Mini kompiuterio valdymo signalas
Maitinimo šaltinis	
	Akumuliatoriaus įkrovimas ir išorinių įrenginių maitinimas


2.4.1 Laidinė jungtis

C tipo USB





Duomenimis keičiamasi su prietaisais, kurie palaiko duomenų perdavimą tarp "DisplayPort,, ir C tipo USB sąsajų.



A tipo USB



Prijungus nešiojamąjį atminties įrenginį, duomenys nuskaitymi ir jais keičiamasi per operacinės sistemos failų tvarkyklę. Išoriniai įvesties įrenginiai (pvz., klaviatūra, pelė) prijungiami siekiant valdyti minikompiuterio veikimą.

**HDMI
IŠVESTIS**

Didelės raiškos skaitmeniniai garso ir vaizdo signalai (iki 4K 60 Hz dažniu) perduodami į prijungtą įrenginį (monitorių arba interaktyvųjį skydelį).

LAN (RJ45)

Prijungtas prie maršrutizatoriaus, minikompiuteris gauna tinklo signalą ir nuotolinės prieigos režimu priima duomenis iš kitų įrenginių.

Prijungus minikompiuterį prie kito kompiuterio, suformuojamas LAN, kurį vienu metu galima prijungti prie pasaulinio interneto.

**AUDIO
IŠĖJIMAS**


Analoginis garso signalas iš minikompiuterio perduodamas į išorinius garso išvesties įrenginius (pvz., ausines, garsiakalbius).

PASTABA. Signalų kokybė priklauso nuo kabelio savybių, todėl naudokite originalius sertifikuotus kabelius.

PASTABA. Norėdami užtikrinti tinkamą minikompiuterio veikimą, nenaudokite visų USB jungčių išoriniams įrenginiams įkrauti vienu metu.


PASTABA. Programinės įrangos atnaujinimams naudokite USB 2.0 arba naujesnę atmintinę.

2.4.2 Belaidis ryšys



Belaidžiai įvesties įrenginiai (klaviatūra, pelė) prijungiami siekiant valdyti minikompiuterio veikimą. BT ryšį palaikantys ryšio įrenginiai (garsiaakalbis) prijungiami konferenciniams pokalbiams. BT priegros diapazonas priklauso nuo įrenginių charakteristikų.

PASTABA. Norint prijungti ir valdyti įrenginius, gali prireikti suderinamo BT adapterio, kuris jungiamas prie A tipo USB jungties. BT adapteris į pakuotę neįtrauktas.



Minikompiuteris jungiasi prie viešojo "Wi-Fi" tinklo, kad galėtų bendrauti su kitais naudotojais ir įrenginiais. Priega nustatoma per meniu (žr. toliau). Wi-Fi priegros spindulys priklauso nuo įrenginių charakteristikų.

2.5. Mini kompiuterio nustatymas

Prijungus prie maitinimo šaltinio, minikompiuteris įsijungia automatiškai. Palaukite, kol monitoriaus ekrane / interaktyviajame skydelyje pasirodys operacinės sistemos sąsaja. Po to, jei minikompiuteris išjungtas, bet neatjungtas nuo maitinimo šaltinio, jis įsijungs vieną kartą paspaudus maitinimo mygtuką (žr. 1 pav., **A-2**).

Lentelė 6 – Maitinimo mygtuko indikacija

Maitinimo mygtuko indikacija	Aprašymas
Šviečia baltai	Įrenginys įjungtas ir veikia
Išjungta	Įrenginys išjungtas / nėra maitinimo šaltinio

- Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite pradinę OS sąranką: pasirinkite sąsajos kalbą, konfigūruokite saugumo nustatymus ir t. t.
- Nustatykite "Wi-Fi" tinklo priegą: spustelėkite piktogramą , esančią apatiniame dešiniajame ekrano kampe. Atsidariusiame sąraše pasirinkite norimą tinklą, tada spustelėkite "Connect,, (prijungti).

2.6 Veikimas

Įdiegę ir prijungę reikiamus įrenginius prie minikompiuterio, galite jį naudoti toliau nurodytoms operacijoms atlikti:

- kurti ir apdoroti duomenis naudojant failų tvarkytuvę ir iš anksto įdiegtas programas;
- išplėsti mini kompiuterio atmintį prijungiant išorines duomenų laikmenas (atmintines, TF/microSD korteles);
- vykdyti konferencinius skambučius, prie minikompiuterio prijungus interneto kamerą ir (arba) garsiakalbį;
- atlikti mokėjimo operacijas, prie minikompiuterio prijungus mokėjimo terminalą.

PASTABA. Norint naudotis konferencinių skambučių funkcija, taip pat apdoroti mokėjimo operacijas, būtina atsisiųsti ir įdiegti atitinkamą programą iš internetinio šaltinio arba atmintuko;

- atkurti duomenis prijungus minikompiuterį prie monitoriaus arba interaktyvaus skydelio (taip pat žr. monitoriaus arba interaktyvaus skydelio instrukcijas).

2.6.1 Mini kompiuterio valdymas, kai jis prijungtas prie interaktyviojo skydelio

1. Įjunkite interaktyvųjį skydelį, prie kurio prijungtas mini kompiuteris.
2. Atidarykite interaktyviojo skydelio meniu (skyrelis Signalų šaltinis) ir kaip signalo šaltinį pasirinkite jungtį, prie kurios prijungtas mini kompiuteris, pavyzdžiui, "HDMI1,,.



Paveikslas 11 – Signalų šaltinio pasirinkimas

Po to gausite prieigą prie mini kompiuteryje įdiegtos "Windows,, sąsajos ir galėsite valdyti interaktyvųjį kompleksą, kurį sudaro interaktyvusis skydelis ir mini kompiuteris.

Ateityje, jei mini kompiuteris bus pasirinktas kaip numatytasis šaltinis, jis įsijungs automatiškai, kai bus įjungtas interaktyvusis skydelis.

Valdomas kompleksas, kurį sudaro interaktyvusis skydelis ir mini kompiuteris:

- interaktyviojo skydo jutikliniu ekranu (pirštu arba rašikliu liečiant meniu punktus);
- naudojant interaktyviojo skydo nuotolinio valdymo pultą;
- naudojant įvesties įrenginius (klaviatūrą, pelę - į komplektą neįeina), kurie prijungiami prie mini kompiuterio USB lizdų arba prie interaktyviojo skydo USB lizdų.

DĖMESIO! Jei reikia naudoti interaktyviojo skydo įvesties įrenginius, mini kompiuterį prijunkite prie B tipo USB lizdo (taip pat žr. interaktyviojo skydo gamintojo instrukcijas).

Mini kompiuteris leidžia prijungti interaktyvųjį kompleksą (interaktyvųjį skydą ir mini kompiuterį) prie viešojo "Wi-Fi", tinklo. Nustatykite prieigą per "Windows", sąsają interaktyviojo skydo ekrane (žr. 2.5 punktą "Mini kompiuterio nustatymas", pirmiau).

Prieš išjungdami arba perkraudami interaktyvųjį kompleksą, nutraukite visus aktyvius procesus. Tada išjunkite sistemą:

- Atidarykite "Windows", pradžios meniu. Jutikliniu ekranu arba pele pasirinkite "Power", (maitinimas) → "Shut down", (išjungti);
- Išjunkite interaktyvųjį kompleksą (taip pat žr. interaktyviojo komplekso instrukcijas) arba paspauskite mini kompiuterio maitinimo mygtuką (interaktyvusis kompleksas išsijungs automatiškai).

2.6.2 Mini kompiuterio valdymas prijungus periferinius įrenginius

1. Prijunkite periferinius įrenginius prie minikompiuterio (žr. 2.4 punktą "Įrenginių prijungimas").
2. Prijunkite minikompiuterį prie maitinimo šaltinio.
3. Įjunkite duomenų rodymo įrenginį, tada įjunkite minikompiuterį paspausdami jo korpuse esantį įjungimo mygtuką.
4. Palaukite, kol įsijungs "Windows", operacinė sistema.

Minikompiuterio veikimas valdomas įvesties įrenginiais (klaviatūra, pele - į komplektą neįeina), kurie prijungiami prie USB lizdų, esančių minikompiuterio korpuse.

Prie minikompiuterio galima prijungti išorinius duomenų šaltinius (pvz., USB atmintines) ir monitoriuje peržiūrėti informaciją bei atkurti daugialypės terpės failus.

Minikompiuteryje įdiegta numatytoji programinė įranga (programinė įranga) leidžia atkurti daugialypės terpės failus. Atsižvelgiant į naudotojo poreikius, gali būti įdiegta papildoma programinė įranga.

Mini kompiuterį galima prijungti prie viešojo "Wi-Fi", tinklo. Nustatykite prieigą per "Windows", sąsają monitoriuje (žr. 2.5 punktą "Mini kompiuterio nustatymas", pirmiau).

Prieš išjungdami arba iš naujo paleisdami mini kompiuterį, nutraukite visus aktyvius procesus. Tada išjunkite sistemą:

- Atidarykite "Windows", pradžios meniu. Klaviatūra ir pele pasirinkite "Power", (maitinimas) → "Shut down", (išjungti);
- Paspauskite mini kompiuterio maitinimo mygtuką.

3 Priežiūra ir remontas

Mini kompiuteriui PSMPC100_8256W nereikia jokios specialios techninės priežiūros. Tačiau, norint išlaikyti tinkamą jo būklę ir stabilų veikimą, rekomenduojama periodiškai valyti įrenginio paviršių.

Valymą reikia atlikti išjungus minikompiuterį ir atjungus jį nuo visų prijungtų įrenginių. Prietaisą reikėtų valyti sausa minkšta šluoste. Neleiskite drėgmei patekti į prietaiso angas ir nepurškite skysčio tiesiai ant prietaiso paviršiaus (žr. "Saugos priemonės," pirmiau).

Visiškai išvalyti prietaisą nuo dulkių ir purvo, taip pat atlikti bet kokią prietaiso remontą garantiniu laikotarpiu galima tik įgaliotose techninės priežiūros centruose, nes būtina atidaryti prietaiso korpusą. Naudotojui neleistina prieti prie prietaiso korpuso (įskaitant ventiliacijos sistemos valymą) draudžiama. Jei remontas nebuvo atliktas įgaliotame aptarnavimo centre, teisė į garantinį aptarnavimą panaikinama (žr. 7 skyrių "Garantiniai įsipareigojimai," toliau).

Dėl garantinio remonto ar pakeitimo kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, pateikdami pirkimo čekį ir įsigytą prietaisą (žr. toliau 4.1 skirsnį "Garantinio remonto procedūra,").

Išsamesnės informacijos apie mini kompiuterio remontą ir keitimą teiraukitės vietinio atstovo arba techninės pagalbos tarnybos per specialią formą svetainėje **prestigio-solutions.com**.

4 Garantija

Gamintojas garantuoja, kad visos "Prestigio Solutions,, prekės ženklo® gaminių medžiagos, komponentai ir surinkimas yra be defektų, jei laikomasi eksploatavimo ir laikymo taisyklių.

Įrenginio eksploatavimo laikas yra **3 (treji) metai**, jei laikomasi eksploatavimo ir laikymo taisyklių. Gamintojo garantija yra **3 (treji) metai** nuo gaminio pardavimo mažmeninės prekybos tinkle dienos.

Tais atvejais, kai ši ribota garantija skiriasi nuo vietiniuose teisės aktuose nustatytos garantijos suteikimo tvarkos, gamintojas užtikrina garantinių įsipareigojimų vykdymą pagal įsigijimo šalies teisės aktus (taip pat žr. informaciją interneto svetainėje: **prestigio-solutions.com/warranty**). Įsigydami prietaisą, užpildykite atplėšiamąją garantijos kortelę, esančią greitojo naudojimo vadove.

Garantinė kortelė suteikia teisę į aptarnavimą tik toliau nurodytomis sąlygomis:

1. Visi garantijos kortelės laukai turi būti užpildyti aiškiai ranka.
2. Būtina turėti pardavėjo antspaudą ir pardavėjo duomenis, kurie taip pat nurodyti garantinėje kortelėje.

Prestigio Solutions® prekės ženklo gaminiams garantija suteikiama tik toje šalyje, kurioje jie buvo įsigyti. Ribota garantija galioja tik pirminiam "Prestigio Solutions,,® gaminių pirkėjui ir negali būti perduodama ar perleidžiama jokiai vėlesniai pirkėjui.

Norint pakeisti garantinį įrenginį, jis turi būti grąžintas jį pardavusiai įmonei kartu su čekiu. Prestigio Solutions® prekės ženklo gaminiams garantija suteikiama tik toje šalyje, kurioje jie buvo įsigyti.

4.1. Garantinio aptarnavimo procedūra

Aptikęs galimą prietaiso veikimo sutrikimą ar defektą, pirkėjas iki garantinio laikotarpio pabaigos turi kreiptis į įgaliotąjį aptarnavimo centrą ir pateikti toliau nurodytus duomenis:

1. prietaisą, kuriame yra įtariamas gedimas ar defektas.
2. Pirkimo dokumento originalą, kuriame aiškiai nurodytas parduodančios įmonės pavadinimas ir adresas, taip pat pirkimo data ir vieta.

Naujausią informaciją apie garantinį aptarnavimą teikiančią įmonę rasite svetainėje **prestigio-solutions.com/warranty**.

4.2 Atsakomybės apribojimas

Prestigio Solutions® prekės ženklo gaminiams nemokama garantinė priežiūra netaikoma, jei nustatomi toliau išvardyti pažeidimai ar defektai:

- dėl force majeure, nelaimingų atsitikimų, aplaidumo, tyčinių ar neatsargių pirkėjo ar trečiųjų šalių veiksmų (neveikimo);

- žala, atsiradusi dėl nenugalimos jėgos (stichinių nelaimių, tokių kaip gaisras, potvynis, žemės drebėjimas, žaibas ir t. t.);
- žala, atsiradusi dėl kitų priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, drėgmės, drėgmės, ekstremalių temperatūrų ar aplinkos sąlygų (arba jei jos staiga pasikeičia), korozijos, oksidacijos, maisto ar skysčių patekimo į organizmą, cheminių medžiagų, gyvūnų, vabzdžių ir jų produktų poveikio;
- jei gedimas atsirado dėl remonto, atlikto ne įgaliotame techninės priežiūros centre ir naudojant neoriginalias atsargines dalis;
- bet kokie defektai, atsiradę dėl netinkamo prietaiso naudojimo, netinkamo naudojimo, įskaitant naudojimą ne taip, kaip aprašyta naudotojo vadovuose, nesuderinamų komponentų naudojimą, prijungimą prie nesuderinamų prietaisų (pvz., interaktyviųjų skydų, išskyrus gamintojo rekomenduojamus - žr. 2.4 dalį "Prijungiami prietaisai,,");
- bet kokie defektai, atsiradę dėl nesuderinamos programinės įrangos naudojimo;
- gaminio serijinio numerio (arba serijinio numerio lipduko ant gaminio dalių) pakeitimas, ištrynimasis, ištrynimasis ar sugadinimas;
- žala, atsiradusi dėl prietaiso įrengimo ir naudojimo taisyklių ir sąlygų, nurodytų naudojimo instrukcijoje, pažeidimo;
- įtrūkimai ir įbrėžimai, taip pat kiti defektai, atsiradę dėl transportavimo, pirkėjo naudojimo ar aplaidumo;
- mechaniniai pažeidimai, atsiradę po to, kai prietaisas buvo perduotas naudotojui, įskaitant pažeidimus, atsiradusius dėl aštrių daiktų, lenkimo, suspaudimo, kritimo ir pan.;
- žala, atsiradusi dėl neatitikimo standartiniams maitinimo, telekomunikacijų, kabelių tinklų ir išorinių veiksnių parametrams;
- defektai, atsiradę dėl įprasto gaminio nusidėvėjimo.

Ši ribota garantija yra išimtinė ir vienintelė suteikta garantija, pakeičianti bet kokias kitas aiškias ar numanomas garantijas.

Gamintojas nesuteikia jokių aiškių ar numanomų garantijų, išskyrus čia pateiktą aprašymą, įskaitant numanomą tinkamumo parduoti ir tinkamumo tam tikram tikslui garantiją. Defektinės, sugedusios ar nepriimtinos įrangos naudojimas priklauso nuo pirkėjo nuožiūros.

Gamintojas neatsako už žalą kitam turtui, atsiradusią dėl bet kokių įrenginio defektų, už prarastą galimybę naudotis įrenginiu, prarastą laiką arba už bet kokią specialią, atsitiktinę, netiesioginę ar netiesioginę žalą, baudinę žalą ir nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, komercinius nuostolius, negautą pelną, konfidencialios ar kitos informacijos praradimą, verslo praradimą ar verslo nutraukimą, atsiradusį dėl to, kad įrenginys buvo pripažintas defektiniu, sugedusiu, nekokybišku ar nepriimtinu.

PASTABA. Prekės ženklas negamina produktų, susijusių su kritinės svarbos įranga. Kritinei įrangai priskiriamos gyvybės palaikymo sistemos, medicinos prietaisai ir implantavimui naudojami prietaisai, komercinė laivybos įranga, branduolinių elektrinių ar sistemų įranga ir kitai įrangai, kai prietaiso gedimas gali sukelti asmens sužalojimą ar mirtį arba žalą turtui.

5 Laikymo, vežimo ir šalinimo taisyklės

Laikykitės gamintojo nurodytų laikymo ir naudojimo sąlygų (žr. poskyrį "Saugaus naudojimo taisyklės," ir 1.2 punktą "Techniniai duomenys,,).

Ilgalaikis prietaiso laikymas leidžiamas tik originalioje pakuotėje, tamsiose, sausose, švariose, gerai vėdinamose uždaroose patalpose.

Prietaisą galima gabenti bet kokio tipo dengtomis transporto priemonėmis (geležinkelio vagonuose, uždaruose vagonuose, sandariuose šildomuose lėktuvų skyriuose ir t. t.) bet koku atstumu, laikantis galiojančių norminių dokumentų, taikomų trapiems drėgmės veikiamiems kroviniams, reikalavimų. Vežant prietaisą ir priedai turi būti laikomi originalioje pakuotėje. Tie patys galiojančių norminių dokumentų reikalavimai taikomi prietaiso laikymo sąlygoms tiekėjo sandėlyje.



Pagal Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĖA) taisykles, pasibaigus šio įrenginio naudojimo laikui, jis turi būti šalinamas atskirai. Įrenginio, jo baterijų ir akumuliatorių bei elektrinių ir elektroninių priedų negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis, nes tai kenktų aplinkai.



Nebenaudojamų prietaisų dalys turėtų būti atskiriamos ir rūšiuojamos pagal medžiagų tipą. Taip kiekvienas naudotojas gali prisidėti prie pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir kitokio elektros ir elektroninės įrangos atliekų panaudojimo. Tinkamas šių prietaisų surinkimas, perdirbimas ir šalinimas gali padėti išvengti galimo juose esančių kenksmingų medžiagų poveikio aplinkai ir sveikatai.



Norėdami išmesti prietaisą, grąžinkite jį į pardavimo vietą arba nuneškite į vietinį atliekų surinkimo ir perdirbimo centrą, kurį rekomenduoja valstybinės ar vietos valdžios institucijos. Prietaisas šalinamas laikantis atitinkamoje šalyje galiojančių įstatymų ir taisyklių.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tinkamai atsikratyti naudoto prietaiso, rasite pas prietaiso tiekėją, atliekų šalinimo tarnybą arba vietos valdžios institucijas, atsakingas už atliekų šalinimą.

6 Kita informacija

Gamintojo informacija

Pavadinimas	ASBISC Enterprises PLC
Adresas	Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limasolis, Cyprus (Kipras)
Kontaktinė informacija	Telefonas: +48732080077, el. paštas: info@asbis.com, asbis.com

Informacija apie importuojančią bendrovę

Lietuvos Respublika:

Pavadinimas	ASBIS BALTICS SIA
Adresas	Laisvės pr. 78B, C korpusas, 8 aukštas, 801 kab., 05263, Vilnius, Lietuva
Kontaktinė informacija	Tel.: +370 5 259 56 10, sales@asbis.lt, asbis.lt

Informacija apie garantinį aptarnavimą teikiančią organizaciją

Garantinį aptarnavimą teikiančių organizacijų sąrašą rasite adresu **prestigio-solutions.com/warranty**.

Informacija apie gautus sertifikatus ir atitikties deklaracijas

2024 m. gruodžio 5 d. atitikties deklaracija (ES)

EAEC atitikties deklaracija KZ 7500533.13.12.06726, datuota 2025 01 14

2024 12 23 d. atitikties deklaracija (UA)

7 Galimų gedimų šalinimas

Toliau pateiktoje lentelėje apibendrintai nurodytos tipinės klaidos ir problemos, atsirandančios eksploatuojant prietaisą, ir jų šalinimo būdai.

Lentelė 7 – Galimi gedimai ir jų šalinimo būdai

Nº	Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
1	Nedega maitinimo mygtuko indikatorius, mini kompiuteris neįsijungia	Maitinimo šaltinis sugedęs	Prijunkite maitinimo adapterį prie kito lizdo
2	Neįsijungia operacinė sistema	SSD diskas sugedęs	Kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl diagnozės nustatymo ir remonto
		Operacinė sistema pažeista arba neįdiegta	Įdiekite / iš naujo įdiekite OS arba kreipkitės į techninės priežiūros centrą dėl OS diagnostikos ir remonto
3	Interneto signalas silpnas arba jo nėra	Yra tinklo signalo trukdžių (elektros prietaisai, pastato konstrukcijos)	Pašalinkite trukdžius arba perkelkite mini kompiuterį
		Prijungtas tinklas nepasiekiamas	Patikrinkite ryšio nustatymus, prireikus kreipkitės į paslaugų teikėją
4	Minikompiuteris perkaista	Nepakankamas vėdinimas	Mini kompiuterį sumontuokite taip, kad vėdinimo angos nebūtų užkimštos. Įsitinkinkite, kad vėdinimo angos neužblokuotos. Jei reikia, išvalykite įrenginį (žr. poskyrį "Saugus naudojimas,,")
		Aušinimo sistema sugedusi	Kreipkitės į aptarnavimo centrą, kad diagnozuotų aušinimo sistemą

Jei problema išlieka arba turite kitų klausimų, kreipkitės į pagalbos tarnybą. Naudokite kontaktinę formą svetainėje **prestigio-solutions.com**.

8 Žodynėlis

PD (Power Delivery) – technologija, užtikrinanti greitą ir didelės talpos mobiliųjų įrenginių baterijos įkrovimą.

Interaktyvusis skydelis – įrenginys, kuriame sujungtas asmeninis kompiuteris ir didelės raiškos jutiklinis ekranas. Jis leidžia gerokai pagerinti bendradarbiavimo kokybę posėdžių kambariuose ir konferencijų salėse dėl tiesioginės sąveikos su VCS programa ekrane ir atsisakymo naudoti pelę bei klaviatūrą.

VESA – tai standartizuota laikiklių, sieninių laikiklių ir kitų laikiklių, skirtų monitoriams, televizoriams ir kitiems plokščiakrantiams ekranams, sistema.



 **prestigio-solutions.com**