





13MP UHD CAMERA

PVCCU13M201

Короткий посібник користувача

UA **Зміст**

Загальна інформація	5
Керівництво з експлуатації	5
Усунення несправностей	7
Правила техніки безпеки	8



- a. **UA** Мікрофон
- b. **UA** Мережевий індикатор
- c. **UA** Об'єктив камери
- d. **UA** Кронштейн камери
- e. **UA** USB Type-C порт

UA Загальна інформація

Вага	0.155 кг
Розміри (Д * В * Г)	116*54.3*48 мм
Інтерфейси	USB Type-C (Device) x 1
Роздільна здатність камери	UHD (30 кадрів/сек)
Кількість пікселів	13М
Матриця	1/3.06"SONY sensor
Формат виведення	MJPEG/YUY2/H.264
Кут огляду	DFOV: 79.8° HFOV: 67.8° VFOV: 53.1°
Цифрове шумозаглушення	2D, 3D шумозаглушення
Баланс білого/Експозиція	Авто/Авто
Компенсація надмірної освітленості	Підтримується
Кількість мікрофонів	2
Діапазон захоплення голосу	0-4 м
Рекомендовані ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Mac OS
Комплект поставки	Стислий посібник користувача, гарантійний талон, USB Type-C кабель
Гарантія	1 рік (строк служби: 2 роки)

Керівництво з експлуатації


Підключення

Поверніть кронштейн камери назад, як показано на малюнку.

Використовуйте USB-кабель з комплекту для підключення пристрою до персонального комп'ютера.


Ця камера також може бути встановлена на штативі.

Цей пристрій підтримує функцію Plug & Play і не вимагає встановлення будь-яких додаткових драйверів у сумісних операційних системах, згаданих вище в описі продукту.




Обертання

Підтримка обертання на 360°



Підтримка кута нахилу ($\leq 10^\circ$)

**Усунення несправностей**

Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно, це може призвести до поломки або травмування. Всередині немає деталей, що обслуговує користувач. Ремонт вашого пристрою дозволяється проводити лише у спеціалізованих сервісних центрах Prestigio.

Проблема	Рішення
Проблема при використанні камери з застосунками для онлайн зв'язку	Перевірте наявність оновлень і переконайтеся, що ви використовуєте останню версію застосунку для онлайн-зв'язку, який ви використовуєте. Переконайтеся, що для параметра мікрофона у вікні Параметри звуку та параметра камери у розділі Параметри відео встановлено поточний відеопристрій USB (будь ласка, зверніться до таблички на пристрої, щоб дізнатися його назву).
Під час запуску застосунку онлайн зв'язку відображається порожній екран	Після здійснення виклику переконайтеся, що як відеопристрій вибрана поточна камера (зверніться до таблички на пристрої, щоб дізнатися його назву).
Мікрофон камери не працює з застосунком для онлайн зв'язку	Виберіть параметр налаштування звуку в меню застосунку, що використовується. Переконайтеся, що як мікрофон вибрано поточний пристрій (будь ласка, зверніться до таблички на пристрої, щоб дізнатися його назву). Перевірте налаштування гучності. Збільште гучність за потреби.

Правила техніки безпеки

Перед використанням та експлуатацією цього пристрою уважно прочитайте та дотримуйтесь таких запобіжних заходів, щоб запобігти нещасним випадкам або ненормальній роботі.

1. Не піддавайте камеру дії будь-яких джерел тепла (наприклад, електричного нагрівача).
2. Нормальна робоча температура становить 0-40 °C, нормальна робоча вологість становить 10%-90% відносної вологості.
3. Не розміщуйте виріб у запилених та вологих приміщеннях.
4. Не піддавайте обладнання впливу прямих сонячних променів, щоб температура обладнання не була занадто високою. Це може завадити нормальній роботі обладнання.
5. Виріб та аксесуари можуть містити дрібні деталі. Будь ласка, зберігайте їх у недоступному для дітей місці, щоб уникнути небезпеки ковтання.
6. Використовуйте стандартний кабель живлення цього продукту.
7. Виріб не є водонепроникним, тому тримайте його у сухому стані.
8. У разі пошкодження пристрою не намагайтеся ремонтувати його самостійно. Зверніться до сервісного центру.
9. Не вставляйте у пристрій будь-які гострі предмети.
10. Не впускайте та не вдаряйте пристрій, щоб не пошкодити його.

ПРИМІТКА. Вся інформація, що міститься тут, може бути змінена без попереднього повідомлення користувачів. Актуальну інформацію та докладні описи пристрою, а також процес підключення, сертифікати та інформацію про компанії, які приймають заяви про якість та гарантію, можна знайти в інструкціях, доступних для завантаження за адресою prestigio.com/use. Усі товарні знаки та торгові марки є власністю

відповідних власників. Інформацію про виробника та постачальників можна знайти на упаковці.

www.prestigio.com

